

zepter[®]
INTERNATIONAL
LIVE BETTER • LIVE LONGER

DryFast



LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

FĒNS

Tulkojums no oriģinālajām instrukcijām

Dry Fast

Modeļa Nr.: HD-002

Home Art & Sales Services AG, Sihleggstrasse 23,
CH-8832 Wollerau, Switzerland

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Svarīgi: lai paaugstinātu šīs ierīces lietošanas drošību, tās barošanai izmantoto elektrotīklu ir ieteicams aprīkot ar diferenciālo aizsargslēdzi strāvas stiprumam ne vairāk par 30 mA. Lai saņemtu sīkāku informāciju, vērsieties specializētā dienestā.
- Pirms lietošanas ierīcei ir jābūt pilnīgi sausai.
- Nelietojiet ierīci ar ūdeni pildītu vannu, izlietņu vai čuguna radiatoru tuvumā.
- Šo ierīci drīkst izmantot bērni, kuri ir vecāki par 8 gadiem. Personas ar ierobežotām fiziskajām, sensoriskajām vai prāta spējām un personas, kurām trūkst nepieciešamo zināšanu vai pieredzes, ierīci drīkst lietot tikai tad, ja šīm personām ir nodemonstrēts, kā pareizi lietot ierīci, un tikai par viņu drošību atbildīgo personu uzraudzībā.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem izjaukt vai tīrīt ierīci vai tās sastāvdaļas bez pieaugušo uzraudzības.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta. Nemēģiniet salabot ierīci patstāvīgi, bet vērsieties pie pilnvarota speciālista. Ja ir bojāts barošanas kabelis, tad tas ir jānomaina servisa centrā, lai nepieļautu iespējamus riskus.
- Ja ierīce tiek lietota vannas istabā, tad pēc tās lietošanas barošanas aukla ir jāizņem no kontaktligzdas, jo ūdens tuvums ir bīstams arī tad, kad ierīce ir izslēgta.
- Pieslēdziet fēnu tikai maiņstrāvas tīklam un obligāti pārliedziet, vai tīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz ierīces korpusa.
- Nekādā gadījumā neiegremdējiet ierīci ūdenī vai jebkurā citā šķidrumā.
- Nekad neatstājiet ierīci tādās vietās, kur tā varētu iekrist ūdenī vai citā šķidrumā.
- Ūdenī vai citā šķidrumā iekritušo elektroierīci nemēģiniet izvilk, kamēr tā ir pievienota elektrotīklam; nekavējoties izņemiet tīkla spraudni no kontaktligzdas.
- Pēc lietošanas fēnu vienmēr izslēdziet.
- Vienmēr izņemiet tīkla spraudni no kontaktligzdas; nekad nevelciet, satverot ierīces barošanas auklu.
- Pievērsiet īpašu uzmanību, lai gaisa ieplūdes atvere un atvere gaisa izvadīšanai vienmēr būtu neaizsegta.
- Pirms noliekat fēnu savā vietā pēc lietošanas, ļaujiet tam atdzist; nekad neaptiniet auklu ap ierīci.
- Neizmantojiet ierīci, ja tai ir jebkāds bojājums, ir bojāta barošanas aukla vai ierīces nokrišanas gadījumā. Nemēģiniet salabot ierīci patstāvīgi, nogādājiet to servisa centrā.

Svarīgi

Šī ierīce atbilst elektroierīču drošības noteikumiem. Ierīce ir apgādāta ar aizsardzības termostatu un automātiski izslēdzas pārkaršanas gadījumā. Pēc īsa pārtraukuma lietošanā ierīce automātiski ieslēdzas no jauna, tomēr pirms darba turpināšanas pārlicinieties, vai gaisa ieplūdes atvere un atveres gaisa izplūdei nav piesārņotas.

Šī ierīce atbilst Eiropas Direktīvām 2014/30/ES, 2014/35/ES, 2009/125/EK un standartam (EK) Nr. 1275/2008.

Lietošanas veids

Pārslēgšana

Ventilatora iestatīšana **ātruma**

Temperatūra

0 = Izslēgts gaiss (=	1 = Silts COOL)
1 = Vāja gaisa plūsma gaiss (=	2 = Karsts 1/ECO)
2 = Stipra gaisa plūsma karsts gaiss (= 2/MAX)	3 = Ļoti

FUNKCIJA COOL VAI COLD

Šī funkcija paredzēta matu cirtu fiksēšanai pēc ievieidošanas, ar karstu vai vēsu gaisu atsevišķām šķipsnām.

UZGALIS-KONCENTRĒTĀJS

Ar šo uzgali var precīzi virzīt plūsmu.

FILTRS

Fēnā zem gaisa ieplūdes restītēm ir iemontēts noņemams filtrs. Tas paredzēts putekļu un matu, kas varētu iekļūt ierīcē, aizturēšanai.

Filtra tīrīšanu var veikt ar tekošu ūdeni. Šim nolūkam vispirms jānoņem gaisa ieplūdes restītes un pēc tam jāizņem filtrs. Pēc iztīrīšanas ir jāpārlicinās, ka filtrs pirms atkārtotas lietošanas ir pilnīgi sauss. Pēc iztīrīšanas uzstādiet atpakaļ filtru un pēc tam gaisa ieplūdes restītes.

Garantija

Zepter garantē ierīces ražotāja vainas dēļ radušos defektu novēršanu bez atlīdzības ar šādiem nosacījumiem.

1. Garantija ir spēkā ar nosacījumiem, ko nosaka oficiālais izplatītājs tās valsts teritorijā, kurā ierīce ir iegādāta. Garantijas termiņš ir 24 mēneši, lietojot ierīci mājas apstākļos. Garantijas termiņš sākas ar ierīces iegādes brīdi. Ierīces iegādes datums ir datums, kas norādīts šajā garantijas apliecībā. Garantijas apliecībai ir jābūt atbilstoši aizpildītai un apstiprinātai ar pārdevēja zīmogu. Ierīces iegādes datums var tikt apstiprināts ar pārdevēja preces vai kases čeku.
2. Garantijas apkalpošana tiek veikta, tikai uzrādot šo garantijas apliecību un preces (kases) čeku.
3. Garantija ietver visu to ierīces defektu novēršanu, kuri atklāti garantijas perioda laikā un radušies ražotāja vainas dēļ. Defektu novēršanu var veikt, salabojot ierīci vai to nomainot. Garantija neietver defektus vai bojājumus, kas radušies, pieslēdzot ierīci spēkā esošajiem standartiem neatbilstošam elektrotīklam, nepareizi lietojot ierīci, kā arī neievērojot lietošanas noteikumus.
4. Netiek pieņemtas dažādas jebkāda veida garantijas prasības, tai skaitā prasības atlīdzināt kaitējumu, kas ierīcei ir nodarīts no ārpuses, izņemot gadījumus, kas ir paredzēti spēkā esošajos tiesību aktos.
5. Garantijas apkalpošana tiek veikta bez atlīdzības.
6. Garantija zaudē spēku, ja nepilnvarots personāls ir izjaucis ierīces konstrukciju vai remontējis ierīci.

Jebkura bojājuma gadījumā nogādājiet pienācīgi iepakotu ierīci kopā ar aizpildīto garantijas apliecību, kurā norādīts iegādes datums un kura apstiprināta ar pārdevēja zīmogu, kādam no mūsu pilnvarotajiem servisa centriem vai ierīces pārdevējam, kurš nodos to oficiālajam importētājam garantijas remonta veikšanai.

TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE

Pirms ierīces tīrīšanas vispirms obligāti izņem spraudni no kontaktdakšas!

Tīrīšanu var veikt ar mitru drānas gabalu.

Nekādā gadījumā ierīci nedrīkst mazgāt ūdenī vai jebkurā citā šķīdumā!

Aizsargājiet fēnu no putekļu iekļūšanas tajā. Gaisa ieplūdes restītes var tīrīt ar suku vai otu.

Kategoriski aizliegts fēnu tīrīt, izmantojot mazgāšanas līdzekļus, šķīdinātājus, alkoholu un dažādas ķīmikālijas.

SVARĪGA PIEZĪME

Šajā instrukcijā aprakstītais matu fēns nav paredzēts uzstādīšanai un lietošanai sabiedriskās ēkās, vingrošanas zālēs, atpūtas un sporta centros, klubos, pirtīs un citās vietās ar lielu apmeklētāju skaitu



Simbols uz izstrādājuma vai uz tā iepakojuma nozīmē, ka šo izstrādājumu nedrīkst utilizēt kā sadzīves atkritumus. Tā vietā izstrādājums ir jānodod atbilstošā elektronisko un elektrisko ierīču pieņemšanas punktā turpmākajai utilizācijai. Ievērojot izstrādājuma utilizācijas noteikumus, jūs palīdzēsiet nepieļaut iespējamo kaitējumu videi un cilvēku veselībai, kas var notikt, nepareizi rīkojoties ar šādiem atkritumiem. Sīkāku informāciju par utilizāciju varat saņemt, vērsoties vietējās pašvaldības iestādēs, atkritumu apsaimniekošanas dienestos vai veikalā, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.