



СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ

НАБОР "СЕНАТОР" (LB-706, LB-700, LB-720)

НАБОР "КАПРИЗ" (LB-306, LB-300, LB-320)

НАБОР "КИМОНО" (LB-606, LB-600, LB-620,

LB-630, LB-640, LB-650)

НАБОР "ВЕНУС" (LB-206, LB-200, LB-220,

LB-230, LB-240, LB-250)

Предметы сервировки должны отвечать сразу нескольким требованиям. Прежде всего, они должны изготавливаться из самых совершенных материалов. Важно, чтобы они были практичными и в то же время украшены декоративными элементами. Кроме того, каждый предмет должен соответствовать своему конкретному назначению.

По этикету недопустимо использовать для сервировки стола разные по стилю предметы. Так, например, форма и рисунок основных приборов должны повторяться в вилочках для фруктов, а ложка для салата должна быть выполнена в том же дизайне, что и лопатка для торта. Должны совпадать также форма объема столовых, десертных и чайных ложек, рисунок зубцов на вилках разного назначения.

Столовые приборы от ZEPTEK призваны служить тем предметом первой необходимости, который привлекает всеобщее внимание и дарит эстетическое удовольствие.

ZEPTEK International предлагает Вам 4 вида столовых приборов:

- изготовленные из коррозионностойкой (нержавеющей) стали (зеркальная полировка);
- посеребренные (серебро 999-й пробы, гальваническое серебрение 100 г/м² - 40 нм);
- с золотым декором (позолота 24 карата 0,3 микрон);
- позолоченные (позолота 24 карата 0,3 микрон).

Состав комплектов позволяет сервировать стол на 6 или 12 персон от двух до пяти блюд, используя столовые приборы одного дизайна (основные приборы, приборы для рыбы, детские столовые приборы, ножи для масла, десертные ложки, ложки для коктейля, комплект для стейка).

Ножи, вилки и ложки от ZEPTEK не нуждаются в полировке, стилизованы в соответствии с современными вкусами, имеют пожизненную гарантию.

Коллекция столовых приборов от ZEPTEK представлена наборами: "**Сенатор**", "**Каприз**", "**Кимоно**", "**Венус**".

Для удобства хранения столовых приборов дополнительно можно приобрести кейс с кодовым замком или деревянный футляр.

Инструкция по обращению с кодовым замком

На заводе изготовителя все комбинации кода будут сняты, и Вы можете открыть кейс, используя комбинацию 000. Оставить эту комбинацию, или ввести свою собственную можно на трех имеющихся делениях.

1. Откройте кейс, и позади замка Вы увидите рычажок изменения кода замка.

2. Передвиньте рычаг по направлению изменения кода замка и поднимите вверх.

3. Теперь поверните деление кода по своему личному усмотрению и выберите номер так, чтобы Вы могли быть уверены в том, что не забудете эту комбинацию.

4. После изменения кода замка передвиньте рычаг изменения кода в нормальную позицию надавливанием вниз.

Теперь с уверенностью можете закрывать кейс и пользоваться им. Ваш кейс будет открываться только по Вашей секретной комбинации.

Если Вы захотите изменить комбинацию кода, воспользуйтесь снова указаниями пунктов 2, 3, 4. Чтобы Вы были уверены в правильности Вашего кода, постарайтесь его не менять.

ВНИМАНИЕ! Подробнее информацию по посуде смотрите в Инструкции MASTERPIECE COLLECTION.